

千歳市民文化センター

大・中ホール 共通備品

名 称	寸 法 (mm)	数 量	備 考
所作台	(1) 900 × 3,636 × 121	29 枚	所作台用運搬車
	(2) 900 × 2,727 × 121	2 枚	
花道用所作台 (変形)	(1) 1,212 × 2,727 × 121	2 枚	
	(2) 1,212 × 1,818 × 121	2 枚	
	900 × 2,727 × 121	1 枚	
化粧框 (変形) (変形)	(1) L=3,636	2 枚	
	(2) L=2,727	3 枚	
	(1) L=2,300	1 枚	
	(2) L=2,500	1 枚	
開帳場	900 × 1,212 × 121	1 枚	
平台	(1) 1,818 × 1,818 × 121	12 枚	
	(2) 1,212 × 1,818 × 121	25 枚	
	(3) 909 × 1,818 × 121	25 枚	
	(4) 606 × 1,818 × 121	6 枚	
	(5) 909 × 909 × 121	2 枚	
開き足 (高台)	(1) H 727 × W 1,818	8 台	
	(2) H 727 × W 1,212	16 台	
	(3) H 727 × W 909	16 台	
開き足 (中足)	(1) H 515 × W 1,212	18 台	
	(2) H 515 × W 1,818	16 台	
	(3) H 515 × W 909	16 台	
箱足	303 × 515 × 182	40 台	
仮設スクリーン	W 5,634 × H 3,810	1 式	250 inch
人形立	L=2,727	15 本	
大太鼓	Φ 575	1 式	
金屏風	H 750 × W 2,400 (6 曲)	2 双	
鳥の子屏風	H 750 × W 2,400 (6 曲) ※ 保管箱 2 双入 × 1、1 双入 × 1	1 双	
ひな段用けこみ	6尺高(2間×4、1間×5) 2尺高(2間×4、1間×5) 尺高(2間×5、1間×4)		
ひな段用階段	(1) W 1,212 × H 635 × D 905 3 段	2 台	
	(2) W 1,212 × H 420 × D 600 2 段	2 台	
指揮者台	900 × 1,200 × 300	1 台	
指揮者用譜面台		2 台	
楽団用譜面台		70 台	折りたたみ × 20
譜面灯		70 台	内 旧 × 50、新 × 22
コントラバス用椅子		5 台	
ピアノ用椅子	(1) 背付き	5 台	
	(2) 背なし	2 台	
ピアノ	(1) スタンウェイ D-274	1 台	
	(2) ヤマハ CS II	2 台	
めくり台	H = 1510	2 台	グリーンフェルト(360 × 900)

千歳市民文化センター

舞台備品(大ホール)

名 称	寸 法 (mm)	数 量	備 考
松羽目	W 12,726 × H 4,545	1式	
浅黄幕	W 20,000 × H 8,000 (W 10,500 × H 8,000 2枚作り)	1式	
紗幕	W 20,000 × H 8,000	1式	白・裾パイプ 18m
地がすり	11,000 × 18,000	2枚	グレー・黒 各1枚
演台	ローズウッド	2枚	
	(1) 演台 W 2,400 × D 910 × H 850	1式	
	(2) 花台 W 750 × D 750 × H 600		
	(3) 脇台 W 750 × D 750 × H 600		
	(4) 司会台 W 900 × D 550 × H 1,200		
国旗	1,410 × 2,120	1枚	
道旗	1,410 × 2,120	1枚	
市旗	1,410 × 2,120	1枚	
振り落とし	L=20,000	1式	Φ=40 鉄パイプ
スクリーン	W 6,100 ~ W 8,000 × H 4,500 アスペクト比 4:3(300inch) 16:9 (360inch)	1式	スクリーンから映写室 41m スクリーンから客室後部 39m

2019.02.16 現在